

Port:	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit
A-nalog	0-f	0	0-f	1	0-f	2	0-f	3	0-f	4	0-f	5	0-f	6	0-f	7
EXT	- Bez funkce															
AF a	- postupné zhasínání všech výstupů															
AR I	- postupné rozsvěcování všech výstupů															
A1H	- okamžité rozsvěcování všech výstupů															
A1L	- okamžité zhasnutí všech výstupů															
Chn	- postupné rozsvěcování a zhasínání výstupů pomocí „KLIK“ tlačítka															

Port:	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit
C-input	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	- XXXXXXXXXXXXXXX															
XXXX	- XXXXXXXXXXXXXXX															
XXXX	- XXXXXXXXXXXXXXX															

Port:	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit
D-igital	1/0	0	1/0	1	1/0	2	1/0	3	1/0	4	1/0	5	1/0	6	1/0	7
EXT	- Bez funkce															
Ap u	- po stisku „KLIK“ se rozsvítí všechny výstupy na 1s.															
A1H	- rozsvícení všech výstupů															
A1L	- zhasnutí všech výstupů															
Chn	- „KLIK“ 1/0 – rozsvícení a zhasnutí zvoleného výstupu.															

Port:	Čas běhu:										Zbývajcí počet opakování					
Aktuální událost		O	D:	0	0	:	0	0	:	0	0	R	0	0		0
Exit	- výstup z režimu programování															
Meas	- statistika změn teploty a napětí v průběhu činnosti zařízení (info pro servis)															
	- EXIT- výstup / EPROM - zápis změn do paměti !!! NUTNÉ															
	- Data – vstup do programování časů a symbolů funkcí															
Program	- Repe – volba počtu opakování jednotlivých smyček : (xx < xx [xx { xx ← xx															
	- Slop – doba náběhu rozsvěcování a zhasínání (sec) analog výstupů (1-7)															
	- DATA / CLEAR – kompletní smazání programu															
Reset	- ruční vynulování času běhu programu (opakování programu)															
STOP/RUN	- zastavení / běh daného programu															

EXT	AF a	AR i	A1H	A1L	Chn
↑	↕	↕	↕	↕	↓
	↑	↑	↑	↑	
Funkce pro ruční testování výstupů					

DiI					
NEFUNKČNÍ					
XXXXXXXXXX					

EXT	Apu	A1H	A1L	Chn	
↑	↕	↕	↕	↓	
	↑	↑	↑		
Funkce pro ruční testování výstupů					

EXIT	Setup	Progr	Reset	Stop	
↑	↕	↕	↕	↓	
	↑	↑	↑		
Funkce pro nastavení a programování SOC					