


Návod k montáži a použití fotorámu

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči, a proto **je nezbytné před začátkem jeho montáže a užíváním si řádně přečíst tento návod k montáži a obsluze.**

Nosné kostry 3D dekorací jsou vyrobeny z kvalitního kovového materiálu. Na tyto kostry jsou instalovány velmi úsporné světelné zdroje, které jsou určeny do venkovního i vnitřního prostředí. Při napětí 230 V je zde použita třída ochrany II.

- Při montáži je nutno použít ochranné rukavice, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění.
- Při jakékoliv manipulaci (montáž, demontáž) nesmí být výrobek připojen k elektrické síti.
- Mechanické zakotvení těchto dekorací se provádí při jejich montáži a je zde třeba vždy přihlídnout k místním podmínkám. Konstrukci doporučujeme kotvit na pevný základ. Při provozu na kovových nosných podkladech dbejte na jejich řádné uzemnění. Správným kotvením těchto dekorací také zamezíme jejich zcizení. Základ musí zajistit stabilitu konstrukce včetně dovolené zátěže i při teplotách pod 0° C. Povrch okolního území je nutno upravit tak, aby byl zabezpečen odtok srážkových vod od konstrukce.
- Připojovací místa nevystavujte přímému působení vody.
- Chraňte před mechanickým poškozením a manipulací dětmi.
- Z důvodu přehřívání výrobky při provozu nezakrývejte.
- Neumisťujte v přímém styku s lehce hořlavými látkami.
- Nepoužívejte při zhoršených klimatických podmínkách (bouřka apod.).
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu neporušenosti a pevnosti izolace a krytů.
- Provozujte za občasného dohledu.
- Při jakékoli zjištěné závadě výrobek dále neprovozujte.
- V případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP-X4.
- Výrobek uchyťte pevně, nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje, není dovoleno na ně nic zavěšovat.
- Tato sezonní dekorace není určena k trvalému použití v exteriéru a je nutno jí skladovat v suchu při teplotách od 5 °C do 30 °C.
- Při likvidaci tohoto zboží použijte k tomu určená sběrná místa.
- Výrobky vyžadují šetrné zacházení



Přichycení ozdobných kouliček:

Ozdobné plastové kouličky libovolné barvy je možno na rohy fotorámu dodatečně přichytit stahovací páskou (viz obrázek).